

1. Основные сведения об изделии и технические данные

1.1. Основные сведения об изделии

1.1.1 Устройство защиты от импульсных перенапряжений

12VDC-4W ТУ 3428-013-81912504-2015,

заводской № _____

дата изготовления _____

изготовлено: ООО «БЗПА».

1.2. Назначение

1.2.1 Устройство защиты от импульсных перенапряжений 12VDC-4W (далее УЗИП) предназначено для защиты цифровых интерфейсов передачи данных от импульсных перенапряжений в цепях с раздельным подключением силового защитного заземления и нулевого потенциала.

1.3. Технические данные

1.3.1. Основные технические данные УЗИП представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные УЗИП

Параметр	Значение
Категория в соответствии с ГОСТ Р 54986-2012	C1, C2, C3, D1
Количество полюсов	2
Направление действия	Линия – линия, линия – силовая земля, линия – сигнальная земля
Исполнение	Двухъярусные клеммы – раздельное подключение PE
Номинальное напряжение U_N	12 В DC
Максимальное напряжение при длительной нагрузке U_c	14 В DC 9,8 В AC
Номинальный ток	250 мА
Номинальный импульсный ток I_n (8/20) мкс (проводник – проводник)	10 кА
Номинальный импульсный ток I_n (8/20) мкс (фаза – земля)	10 кА
Суммарный импульсный ток I_n (8/20) мкс (фаза – земля)	20 кА
Импульсный ток I_{imp} (10/350) мкс (фаза – земля)	2,5 кА
Номинальный импульсный ток I_{an} (10/1000) мкс (фаза – фаза)	65 А
Уровень напряжения защиты U_p при 1 кВ/мкс (фаза – фаза)	54 В
Уровень напряжения защиты U_p при 1 кВ/мкс (фаза – земля)	700 В
Уровень напряжения защиты U_p при I_n	50 В
Время срабатывания t_d (фаза – фаза)	1 нс
Время срабатывания t_d (фаза – земля)	100 нс
Емкость (фаза – фаза)	30 пФ
Максимальный номинал предохранителя	300 мА
Температура окружающей среды	-40 ... +80 °C
Материал корпуса	Полиамид ПА66
Степень защиты	IP20
Масса	47 г

1.4. Конструкция устройства

1.4.1 УЗИП содержит две ступени защиты. Первая выполнена на газонаполненных разрядниках, вторая на TVS-диодов с максимальной импульсной рассеиваемой мощностью $P_{обр} = 1500$ Вт

1.4.2 УЗИП выполнено в пластмассовом корпусе класса защиты IP20. Преду-смотрена возможность крепления на 35 мм DIN-рейку. Подключение УЗИП в защища-емую линию осуществляется при помощи пружинных клемм.

1.4.3 Габаритные размеры УЗИП представлены на рис. 1. Принципиальная элек-трическая схема УЗИП представлена на рис. 2.

1.5. Указания по монтажу

1.5.1 Подключение устройства осуществляется только специально подготовленным квалифицированным персоналом.

1.5.2 Вводы и выходы УЗИП показаны на рис. 3.

1.5.3 УЗИП рекомендуется размещать возле защищаемого оборудования. При проектировании трасс прокладки кабелей к защищаемому оборудованию необходимо избегать совместных параллельных пробегов защищенного и незащищенного участков кабеля, а также защищенного кабеля и заземляющего проводника. 1.5.4 Сечение подсоединяемых проводов от 0,5 мм² до 2,5 мм² для жестких однопроволочных и гибких многопроволочных жил. 1.5.5 Подключение УЗИП к шине заземления рекомендуется осуществлять с помощью проводника сечением 1,5 – 2,5 мм² через заземляющий контакт на DIN-рейку. Заземляющий проводник должен иметь по возможности наименьшую длину.

1.5.6 В случае использования нескольких устройств, расположенных рядом друг с другом, допускается не ставить крышку (арт. 2109800) на каждый УЗИП, а только на последний в ряду, что позволит снизить габаритные размеры.

1.5.6 Типовые схемы применения УЗИП рис. 4.

1.6. Рекомендуемая периодичность и порядок проверки

1.6.1 Обязательная (плановая) проверка – 2 раза в год (в начале и в конце грозового сезона). Проверка производится квалифицированным персоналом.

1.6.2 Дополнительные (внеплановые) проверки – после сильных гроз, если было зафиксировано попадание молнии в систему молниезащиты или в воздушную линию электроснабжения объекта.

1.6.3 Для облегчения такого контроля рекомендуется установить на токоотводе системы молниезащиты счетчик ударов молнии. При изменении показаний счетчика необходимо проверить состояние УЗИП.

1.6.4 Регулярные проверки необходимо осуществлять после каждой грозы методом визуального контроля внешнего состояния УЗИП на предмет отсутствия видимых механических повреждений.

1.6.5 Замену вышедшего из строя УЗИП может производить только квалифицированный персонал.

1.6.6 При измерениях, производимых на электроустановке, когда методикой измерений предусматриваются испытания высокими напряжениями (проверка сопротивления изоляции проводов, измерение сопротивления заземляющего устройства и т.п.) необходимо отключать УЗИП от электроустановки. Несоблюдение этого правила приведет к искажению результатов измерения или в худшем случае к выходу из строя устройства защиты от импульсных перенапряжений.

1.7. Сведения об утилизации

1.7.1 Утилизация УЗИП должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 89 от 24.06.98 г.




Рисунок 1. Габаритные размеры УЗИП




Рисунок 2. Принципиальная электрическая схема УЗИП




Рисунок 3. Вводы и выходы УЗИП




Рисунок 4. Схема применения УЗИП

